

Tehnični list

StoReno Fugendichtband

Komprimiran tesnilni trak iz impregnirane mehke pene



Značilnosti

- Uporaba**
- za zatesnitev priključkov v sanacijskem sistemu StoReno
 - primerno za StoCarrier Reno
 - za širine fug 3–6 mm
 - ni primeren za fuge in priključke z veliki premiki (npr. dilatacijske fuge zgradb)

- Lastnosti**
- neprepusten za nalive
 - celostno impregniran
 - počasi raztezajoč
 - samolepilen

- Format**
- širina traku/širina fuge:
 - tip F 103

- Posebnosti/napotki**
- skupina obremenitve BG 1 v skladu z DIN 18542

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Temperaturna obstojnost		-30 - 90 °C	
Tesnost pred močnimi nalivi	EN 1027	600 Pa	
Odpornost na vremenske razmere	DIN 18542	BG 1	
Prepustnost fug	EN 1026	$< 1,0 \frac{m^3}{[h \cdot m \cdot (daPa)^n]}$	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Stabilna, ravna in suha podlaga – brez materialov, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija).

Obdelava

Nanašanje

Tehnični list

StoReno Fugendichtband

Natančno izmerite dolžino fuge. Na potreben meter tesnilnega traku za fuge je treba dodati en centimeter "raztezne rezerve". Tesnilni trak za fuge odrežite ravno. Pokrivalni trak odstranite s samolepilne strani in trak rahlo pritisnite na stranico fuge. Trak se začne raztezati, ko tlak stiskanja upade. Če se je trak preveč raztegnil (npr. več kot 6 mm pri tipu 10/3–6), ga je treba ponovno stisniti, preden se namestijo sosednje plošče. Priporočljivo je plošče vedno pripraviti pred lepljenjem tesnilnega traku za fuge.

Paziti je treba na prehodno tesnilno raven. V območju spojev se morata oba konca tesnilnega traku za fuge prekrivati za pribl. 15 mm. Na zunanjih robovih je treba tesnilni trak za fuge stisniti; samo tako je zagotovljena tesnost (glejte sliko). Na notranjih kotih se tesnilna trakova za fuge spojita sočelno. Tesnilni trak za fuge se lahko predela z ometom. Da bi preprečili nekontrolirano strganje, je treba sledeči armirni sloj in zaključni premaz ločiti od sosednjih delov z rezom zidarske žlice.

Čiščenje orodja	Čistite z acetonom ali vodo in milom.
-----------------	---------------------------------------

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Neprepustnost za nalive v skladu z DIN 18542, skupino obremenitve BG 1, je zagotovljena samo takrat, ko je širina fuge znotraj področja uporabe (3–6 mm).
--	---

Preostale kolute v odprtih kartonih je treba obtežiti, da preprečite odpiranje traku (teleskopiranje). Priporoča se skladiščenje v hladnem prostoru.

Dobava

Barvni odtenek	antracitno siva
----------------	-----------------

Pakiranje	zvitek
-----------	--------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem. Temperatura skladiščenja 1–20 °C. Možnost skladiščenja 12 mesecev.
---------------------	--

Oznaka

Produktna skupina	Dopolnilni izdelek
-------------------	--------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi

Tehnični list

StoReno Fugendichtband

izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com