


Tehnični list

StoCryl SP

Akrilatna izravnalna masa



Značilnosti

Uporaba

- kot izravnalna masa na betonske nosilne konstrukcije (beton in železobetonske) za izravnavanje neravnin in zapolnjevanje luknjic
- kot vmesni premaz na nosilne stare premaze brez kredanja

Lastnosti

- zelo dober oprijem na podlagi
- zelo dobra trdnost
- zelo dobra obdelava
- hitra možnost nadaljnje obdelave
- voden

Posebnosti/napotki

- ni za vodoravne površine
- ni primerno za pohodne in povozne površine

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Oprijemna natezna trdnost na betonu	EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Zahteve za podlago:

Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci.

Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.

Površina mora biti suha po definiciji smernice za vzdrževanje 2001-10, vendar je odvisna od kvalitete betona. Vsebnost vlage sme znašati maks. 4 CM-odstotke pri kakovosti betona do C30/37 in maks. 3 CM-odstotke pri betonu C35/45, izmerjeno z napravo CM.

Priprave

Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot je npr. peskanje s trdnimi peskalnimi sredstvi ali z visokotlačnimi curki vode (> 800 bar).

Pore in votline je treba dovolj odpreti.

Tehnični list

StoCryl SP

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave: +8 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Priprava materiala Pripravljen na obdelavo, pred uporabo temeljito premešajte.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	na mm debeline sloja	2,0	kg/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

1. predhodna obdelava podlage
2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl GW 200 ali StoCryl GQ
3. nanos izravnalne mase z izdelkom StoCryl SP
4. zaščitni premaz/premaz z izdelkom StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB ali StoCryl Z 110

Nanašanje

Ročna obdelava poteka z zidarsko žlico, lopatico ali gladilko.

1. predhodna obdelava podlage

2. sredstvo za temeljni premaz

Nanos sredstva za temeljni premaz se izvede z izdelkom StoCryl GW 200 ali StoCryl GQ.

Natančne informacije o temeljnih premazih najdete v pregledu Sredstva za temeljni premaz/izravnavanje z maso in v posameznem tehničnem listu.

3. nanos izravnalne mase:

StoCryl SP se nanese na pripravljeno in s temeljnim premazom premazano podlago.

debelina sloja po površini: maks. 1 mm

poraba izdelka StoCryl SP: pribl. 2,0 kg/m² pri 1 mm maks. debelini sloja

predelava:

pri +8 °C po pribl. 24 urah

pri +20 °C po pribl. 12 urah

pri +30 °C po pribl. 8 urah

4. zaščitni premaz/premaz

Zaščitni premaz/premaz se izvede z izdelki StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB ali StoCryl Z 110.

Tehnični list

StoCryl SP

Natančne informacije o zaščitnem premazu/premazu najdete v posameznih tehničnih listih.

Čiščenje orodja	Takoj po uporabi ga očistite z vodo, sprijeti material je mogoče odstraniti le mehansko.
------------------------	--

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo	Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.
---	--

Dobava

Barvni odtenek	bela
-----------------------	------

Pakiranje	vedro
------------------	-------

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
00898-006	StoCryl SP	25 kg pail

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem in na varnem pred zmrzaljo; izogibati se neposrednemu vplivu sončnih žarkov.
----------------------------	---

Rok skladiščenja	V originalni posodi do ... (glejte embalažo).
-------------------------	---

Oznaka

Produktna skupina	Izravnalna masa
--------------------------	-----------------

Varnost	Upoštevajte varnostni list!
----------------	-----------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoCryl SP

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com