

Tehnični list

StoCryl Z 110

Vmesni premaz, strukturirajoč



Značilnosti

- Uporaba**
- kot premaz, ki se lahko strukturira, za betonske nosilne konstrukcije (beton in železobetonske) za izravnavanje rahlih neravnin
 - za predelavo nosilnih starih premazov

- Lastnosti**
- zelo dober oprijem na podlago
 - se lahko strukturira
 - prepusten za difuzijo vodne pare
 - zelo dobre lastnosti obdelave

- Posebnosti/napotki**
- izdelek ustreza EN 1504-2
 - ni primerno za pohodne ali povozne površine
 - primeren tudi kot zaključni premaz

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Gostota	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
Stopnja prepustnosti vode w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Sijaj	EN 1062-1	G3 - mat	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Zahteve za podlago:
Podlaga mora biti suha, primerna za nanos in ne sme vsebovati substanc, ki bi tako ali drugače delovale kot ločilci.
Manj trdne sloje in obloge gošče je treba odstraniti.
- Površina mora biti suha po definiciji smernice za vzdrževanje 2001-10, vendar je odvisna od kvalitete betona. Vsebnost vlage sme znašati maks. 4 CM-odstotke pri kakovosti betona do C30/37 in maks. 3 CM-odstotke pri betonu C35/45, izmerjeno z napravo CM.
- Priprave**
- Podlago je treba pripraviti z ustreznimi mehanskimi postopki, kot je npr. peskanje s trdnimi peskalnimi sredstvi ali z visokotlačnimi curki vode (> 800 bar).

Tehnični list

StoCryl Z 110

Pore in votline je treba dovolj odpreti.

Obdelava

Temperatura obdelave najnižja temperatura obdelave: +8 °C
najvišja temperatura obdelave: +30 °C

Priprava materiala Pripravljen na obdelavo, pred uporabo temeljito premešajte.

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	kot vmesni premaz	0,3 - 0,4 kg/m ²

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Struktura nanosa

1. predhodna obdelava podlage
2. sredstvo za temeljni premaz StoCryl GW 200 ali StoCryl GQ
3. Nanos premaza z izdelkom StoCryl Z 110.

Nanašanje strojno
ročno s čopičem ali valjčkom, strojno z brizganjem brez zraka ali z napravo Inomat XXL

1. predhodna obdelava podlage

2. sredstvo za temeljni premaz

Nanos sredstva za temeljni premaz se izvede npr. z izdelkom StoCryl GW 200 ali StoCryl GQ.

Natančne informacije o temeljnih premazih najdete v pregledu Sredstva za temeljni premaz/izravnavanje z maso in v posameznem tehničnem listu.

3. premazovanje

StoCryl Z 110 se nanese na pripravljeno podlago s temeljnim premazom.

poraba izdelka StoCryl Z 110: 0,3–0,4 kg/m² na mm debeline sloja

Upoštevajte: pri intenzivnih barvnih odtenkih se lahko viskoznost materiala zmanjša. V teh primerih se zna zgoditi, da je potreben še en delovni korak.

čakalna doba do neobčutljivosti na dež in vlago:

pri +8 °C: po pribl. 24 urah

pri +20 °C: po pribl. 12 urah

pri +30 °C: po pribl. 8 urah

Tehnični list

StoCryl Z 110

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi ga očistite z vodo, sprijeti material je mogoče odstraniti le mehansko.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Izjavo(e) o lastnostih prejmete v tehničnem informacijskem centru InfoCenter podjetja StoCretec.
Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava**Barvni odtenek**

bela, možnost toniranja s StoColor System

Pakiranje

vedro

	Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
	01721-001	StoCryl Z 110 weiß	25 kg pail
	01721-003	StoCryl Z 110 getönt	25 kg pail

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

Rok skladiščenja

V originalni posodi do ... (glejte embalažo).

Oznaka**Produktna skupina**

Vmesni premaz

Varnost

Dodatne informacije za ravnanje z izdelkom, skladiščenje in odstranjevanje izdelka najdete v varnostnem listu ES.
Varnostni list ES je na voljo za poklicne uporabnike.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

StoCryl Z 110

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com