

Tehnični list

StoJet P 106

Udarni nastavek 6 mm za EP in PUR injekcijsko smolo



Značilnosti

Uporaba

- univerzalno uporaben polnilni nastavek za močno in raztezno injekcijo v visokogradnji in inženirski gradnji
- za prestavitev v fugirnem križu ploščic
- pri suhih in vlažnih razpokah po EN 1504-5

Lastnosti

- konični udarni nastavek s kanalo za protipovratni tok
- posebej primeren za nizkotlačno injektiranje visoko ležečih estrihov

Posebnosti/napotki

- pri tankostenskih delih se lahko vrtino izvrti neposredno v razpoko
- Premer vrtine 6 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Za zatesnitev pobrusite in očistite betonsko podlago v območju razpok. Razpoko očistite z industrijskim sesalnikom ali izpihovanjem s stisnjenim zrakom brez olja.

Stanje vlage razpoke, robov razpoke in stranic razpoke "suho" v skladu z EN 1504-5.

Obdelava

Nanašanje

Vrtalne kanale \varnothing 6 mm v 45° kotu glede na betonsko površino vrtajte izmenično glede na razpoke.

Odmik vrtin od razpoke in vzdolž poteka razpoke: polovična debelina gradbenega dela.

Pri sestavnih delih s tanko steno izvrtajte vrtino neposredno v razpoko.

Udarne nastavke P 106 po čiščenju vrtalnih kanalov vstavite v vrtine.

Če je treba, razpoko zatesnite. Privijte injektirni nastavek.

Razpoko je treba glede na zahtevo popolnoma napolniti s PUR- ali EP-injekcijsko smolo.

Udarni nastavek odbijte s kladivom. Prelom se vedno izvede pod površino gradbenega dela.

Tehnični list

StoJet P 106

Udarne nastavke nato zaprite s priloženimi zapornimi čepi.

primeren za naslednja polnila: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Obdelovalni tlak: nizekotlačni postopek

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo Splošni napotki za obdelavo so na voljo na www.stocretec.de in v prilogi najnovejšega tehničnega priročnika.

Dobava

Pakiranje

pločevinka

Številka artikla

01400-001

Oznaka

StoJet P 106

Pakiranje

100 piece tin

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina

Sveder

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com