

Tehnični list

StoLastic Gewebe RF

Armirna mreža za sanacijo razpok



Značilnosti

Uporaba	<ul style="list-style-type: none"> za premostitev in sanacijo razpok v okviru premazno tehničnih sistemov za sanacijo razpok Sto
Lastnosti	<ul style="list-style-type: none"> dopolnjuje in odlično podpira izdelka StoColor Lastic in StoColor Poro Fill
Format	<ul style="list-style-type: none"> širina: 100 cm

Napotki za obdelavo

Priprave	<p>Odstranite proste delce premaza ali ometa. Za vpojne podlage predhodno nanesite ustrezen temeljni premaz.</p> <p>Ko se sredstvo za temeljni premaz posuši, razpoke zapolnite npr. s polnilom Sto-Rissfüller.</p>
-----------------	---

Obdelava

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	pri prekrivanju za 10 cm	1,10 m/m ²
<p>Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.</p>		

Nanašanje	<p>mora biti vstavljen prekrivajoče</p> <p>Po končanem sušenju po širini pasu vstavite vstavno maso in izdelek z rdečim trakom. Vsi dodatni pasovi se morajo v območju spoja prekrivati pribl. 5 cm. Prekrivni spoji ne smejo biti vidni.</p> <p>Ko se izdelek posuši, se izvede vmesni in zaključni premaz z ustreznimi izdelki.</p>
------------------	---

Dobava

Pakiranje	zvitek
------------------	--------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem.
----------------------------	-------------------

Tehnični list

StoLastic Gewebe RF

Oznaka

Produktna skupina

Armirna mreža

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com