

Tehnični list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Injektirna malta za sidranje v zid in razpokan beton



Značilnosti

- | | |
|----------------|--|
| Uporaba | <ul style="list-style-type: none">• zunaj• za pritrditev navojnih palic v podlago• npr. za uporabo z izdelkom StoFix Trawik PU ali StoFix SLK-ALU-TR |
|----------------|--|

- | | |
|------------------|--|
| Lastnosti | <ul style="list-style-type: none">• dvokomponentna injekcijska malta na osnovi vinilester hibridov• mešanje in aktiviranje smole in trdilca v statičnem mešalniku |
|------------------|--|

- | | |
|---------------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• kartuša s 300 ml in dva statična mešalnika |
|---------------|--|

- | | |
|---------------------------|--|
| Posebnosti/napotki | <ul style="list-style-type: none">• strokovnjak (npr. statik) mora preveriti primernost proizvoda za posamezno gradbeno situacijo• upoštevajte napotke in dovoljenja proizvajalca• glejte www.fischer.de |
|---------------------------|--|

Napotki za obdelavo

- | | |
|----------------|---|
| Zahteve | <p>Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)</p> <p>Podlaga mora biti dovolj nosilna za uporabo zidnih vložkov.</p> |
|----------------|---|

Obdelava

- | | |
|-------------------------|---|
| Čas obdelave | <p>Odvisno od temperature.
pri +10 °C do +20 °C: maks. 5 minut</p> <p>Za točne podatke glejte spletno stran proizvajalca ali besedilo na kartuši.</p> |
| Mešalno razmerje | <p>Statični mešalnik zagotavlja optimalno mešalno razmerje.</p> |
| Nanašanje | <p>Odstranite pokrovček kartuše.
Na kartušo privijte statični mešalnik.
Kartušo položite v tlačilko za kartuše.
Material iz statičnega mešalnika iztiskajte tako dolgo (pribl. 10 cm), dokler material ni enakomerno siv.</p> <p>Material, ki ni siv, ne veže. Tak material odstranite.</p> |

Tehnični list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Izvrtaite luknjo. Premer in globino izvrtine izberite skladno z dovoljenjem. Izvrtino očistite (npr. izpihajte, očistite s ščetko in nato ponovno izpihajte - vsak korak opravite s štirimi ponovitvami). Statični mešalnik potisnite v izvrtino do konca. Visoko zmogljivo malto brez mehurčkov stisnite v izvrtino. Navojno palico privijte v izvrtino do konca. Odvečna malta bo izstopala iz izvrtine. Če malta ne izstopa, navojno palico povlecite iz izvrtine in vanjo stisnite več malte.

Navojno palico smete obremeniti šele, ko se je malta strdila.

Po obdelavi statični mešalnik pustite na kartuši ali namesto tega privijte pokrovček.

Po preteku obdelovalnega časa uporabite nov statični mešalnik, po potrebi strjeni material na odprtini kartuše odstranite.

Sušenje, strjevanje in čas ponovne obdelave

Odvisno od temperature.
Najmanj 35 minut in največ 24 ur.

Za točne podatke glejte spletno stran proizvajalca ali besedilo na kartuši.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Temperatura kartuše: min. +5 °C.

Če obdelava traja več kot 5 minut, zamenjajte statični mešalnik.

Dobava

Pakiranje

kartuša

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti na suhem in hladnem.
Pri najmanj +5 °C in največ +25 °C.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.
Upoštevajte varnostni list!
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz/ opremo za varovanje sluha. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate

Tehnični list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Vsebinsko/posodo zavreči skladno z dovoljenjem ali oddati na komunalno zbiralno središče.

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com