

Tehnični list

StoJet NR

Naknadno čistilo za injekcijske naprave



Značilnosti

Uporaba

- za zaključno čiščenje in konzerviranje injektirne naprave

Obdelava

Nanašanje

Injektirno napravo očistite z ustreznim čistilom in jo izperite. Izčrpajte čistilo. Na koncu napolnite injektirno napravo s StoJet NR in jo izperite. StoJet NR ostane za konzerviranje v injektirni napravi. Pred injekcijskimi deli izčrpajte StoJet NR in injektirno napravo očistite z ustreznim čistilom.

Dobava

Pakiranje

vedro

Številka artikla	Oznaka	Pakiranje
14324-001	StoJet NR	10 kg pail

Oznaka

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710

Tehnični list

StoJet NR

pc.ljubljana.si@sto.com